

Bedienungsanleitung

Entfetter für den Geschirrspüler



Entfetter für Geschirrspüler • 250g

Der Wpro Reiniger für Geschirrspüler optimiert die Leistung Ihres Gerätes. Er entfernt Fettablagerungen, Essensrückstände und beugt unangenehmen Gerüchen vor: Das Gerät wird perfekt gepflegt.

Bei der Benutzung gibt es zwei Möglichkeiten, als Einzeldosis oder als Regelmäßige Reinigung.

1. Als Einzeldosis bzw. als Erstreinigung (dann alle 6 Monate)

Starten Sie die Geschirrspülmaschine auf einem 60°C Spülprogramm (meistens das Alltags- oder Intensivprogramm).

Warten Sie bis der Geschirrspüler die Kombidosierung geöffnet hat, meist nach ca. 15 – 20 min.

Öffnen Sie die Maschine und füllen Sie den gesamten Inhalt der Dose auf die Tür der Geschirrspülmaschine

Schliessen Sie die Tür

2. Regelmäßige Reinigung (alle 2 Monate)

Öffnen Sie die Maschine und füllen Sie das Pulver aus der Dose in die Kombidosierung (dort wo Sie den Reiniger bzw. Tab hineinlegen) bis diese komplett voll ist und schließen Sie die Kombidosierung und die Tür.

Starten Sie anschließend die Geschirrspülmaschine auf einem 60°C Spülprogramm (meistens das Alltags- oder Intensivprogramm).

Tipp:

Beim Reinigen können Sie die Metallfettfilter vom Dampfzug mit in die Maschine legen.

Rechtliches: Der Ersteller der Anleitung haftet nicht für etwaig Schäden die durch die Benutzung entstehen könnten. Die Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr, bei Problemen wenden Sie sich an den Hersteller.

Weitere tolle Produkte können Sie unter www.wpro24.ch bestellen!