

Bedienungsanleitung

Entkalker für den Geschirrspüler



Entkalker für Geschirrspüler • 250g

Der professionelle wpro Entkalker trägt mit seiner Formel zur Beseitigung von Kalk in Ihrer Waschmaschine und Ihrem Geschirrspüler bei. Die spezielle Zusammensetzung des Entkalkers optimiert die Leistung der Geräte. Für optimale Ergebnisse bei 60°C reinigen. Die Anwendung wird alle 6 Monate empfohlen.

Bei der Benutzung gibt es zwei Möglichkeiten, als Einzeldosis oder als Regelmäßige Reinigung.

1. Als Einzeldosis bzw. als Erstreinigung (dann alle 6 Monate)

Starten Sie die Geschirrspülmaschine auf einem 60°C Spülprogramm (meistens das Alltags- oder Intensivprogramm).

Warten Sie bis der Geschirrspüler die Kombidosierung geöffnet hat, meist nach ca. 15 – 20 min.

Öffnen Sie die Maschine und füllen Sie den gesamten Inhalt der Dose auf die Tür der Geschirrspülmaschine

Schliessen Sie die Tür

2. Regelmäßige Reinigung (alle 2 Monate)

Öffnen Sie die Maschine und füllen Sie das Pulver aus der Dose in die Kombidosierung (dort wo Sie den Reiniger bzw. Tab hineinlegen) bis diese komplett voll ist und schließen Sie die Kombidosierung und die Tür.

Starten Sie anschließend die Geschirrspülmaschine auf einem 60°C Spülprogramm (meistens das Alltags- oder Intensivprogramm).

Achtung:

Den Entkalker nicht für die Kaffeemaschine oder den Steamer benutzen!

Rechtliches: Der Ersteller der Anleitung haftet nicht für etwaig Schäden die durch die Benutzung entstehen könnten. Die Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr, bei Problemen wenden Sie sich an den Hersteller.

Weitere tolle Produkte können Sie unter www.wpro24.ch bestellen!